



## Einbauanleitung

ENAIKOOON locate-19  
an den Sicherungskasten

### Plug & go



ENAIKOOON locate-19 einfach zur Energieversorgung an den Sicherungskasten anschließen: die Ringöse an den Massepunkt schrauben und den Sicherungsadapter an eine passende Sicherung Ihrer Wahl stecken und schon kann es losgehen.



Bitte stellen Sie sicher, dass sich zwischen der ENAIKOOON locate-19 und dem Himmel keine Materialien befinden, die den Funkempfang stören können, also insbesondere kein Metall, kein Wasser, keine metallisch bedampften Fensterscheiben und keine metallic lackierten Kunststoffteile.

Bitte bringen Sie das Gerät im Fahrzeug so an, dass die Oberseite in Richtung Himmel zeigt.

Des Weiteren achten Sie bitte darauf, dass ein Mindestabstand von 1 m zu anderen Antennen im Fahrzeug (z.B. Rundfunkantenne, Mautgerät-Antenne, Autotelefon-Antenne, Betriebsfunk-Antenne etc.) eingehalten wird.



## ENAIKOOON

ENAIKOOON GmbH  
Helmholtzstr. 2-9  
10587 Berlin  
Germany

Tel.: +49 30 397475-30  
Fax: +49 30 397475-40  
[info@enaikoon.com](mailto:info@enaikoon.com)  
[www.enaikoon.com](http://www.enaikoon.com)

Service-Hotline: Mo. - Fr., 9-13 Uhr und 14-17 Uhr